

NETTOYAGE & ENTRETIEN

CHARIOTS EN ACIER INOXYDABLE

NOTE D'UTILISATION :

Nos chariots sont généralement livrés couverts, partiellement ou entièrement, d'un film plastique. Ce film sert à protéger le produit pendant son transport. Veuillez à retirer ce film avant de commencer à utiliser le produit.

Conformément à la norme ISO 9223 relative à l'acier inoxydable de classe « C2 » (EN 1.4372, AISI 201, 18/0) ou « C3 » (EN 1.4301, AISI 304, 18/8) et dans le but de conserver sa qualité, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre équipement.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- Essuyez toujours les étagères après utilisation avec un détergent et de l'eau propre. Rincez abondamment à l'eau et séchez.
- Ne laissez pas d'eau ou tout autre fluide sur les étagères, et ce afin d'éviter la formation d'un revêtement gris sur la surface.
- L'acier inoxydable peut résister à un traitement intense, mais évitez les objets pointus et n'utilisez jamais de poudre à récurer ni delaine d'acier pour nettoyer la surface. Cela entraînerait des rayures et de la corrosion.
- Évitez que les solutions au chlore, les pierres d'argent et autres détergents similaires n'entrent en contact avec le produit.
- Les produits alimentaires contenant des acides et autres substances similaires doivent être essuyés rapidement (ex. jus, sel, moutarde, mayonnaise).

DÉCOLORATION :

Des taches peuvent résister, malgré un nettoyage régulier. Elles peuvent être dues à des résidus d'eau sale ou de liquides utilisés en cuisine par exemple. Les taches difficiles peuvent être nettoyées en utilisant un polish spécial pour acier inoxydable.