

INFORMATION

STAINLESS STEEL



Svenska. Flera av våra produkter levereras helt eller delvis täckta med en plastfolie. Denna folie skyddar under transport och ska tas bort innan produkten börjar att användas. För att din vagn enligt ISO 9223 i "C2" (EN 1.4372, AISI 201, 18/0) eller "C3" (EN 1.4301, AISI 304, 18/8) i rostfritt stål ska behålla sitt ursprungliga skick rekommenderar vi regelbunden rengöring. Torka alltid av hyllplanen efter användning med diskmedel och rent vatten, skölj noga och torka.

- Låt inte vatten eller andra vätskor torka in, detta för att undvika att en grå beläggning bildas på ytan.
- Rostfritt stål tål hård behandling, men undvik vassa föremål och använd aldrig skurpulver eller stålull för att rengöra ytan. Detta kan skapa repor och på sikt rostangrepp.
- Undvik klorlösningar, Silver polish och andra liknande ämnen att komma i kontakt med produkten.
- Matvaror som innehåller syror eller andra liknande ämnen ska snabbt torkas bort (t.ex. juicer, salt, senap, majonnäs).

Missfärgning: Skulle fläckar bli kvar, trots regelbunden rengöring, kan det bero på orent vatten eller rester från vätskor som används vid matlagning. Svåra fläckar kan avlägsnas med hjälp av speciella polermedel för rostfritt stål.

English. Many of our products are delivered, wholly or partly, covered with a plastic foil. This foil is there to protect the product during transport. Please remove this foil before starting to use the product. In order for your trolley according to ISO 9223 in "C2" (EN 1.4372, AISI 201, 18/0) or "C3" (EN 1.4301, AISI 304, 18/8) Stainless Steel to maintain its high quality we recommend a regular cleaning of the product. Always wipe the shelves after use with detergent and clean water. Rinse thoroughly with water and dry.

- Do not leave water or other fluids on shelves, this to prevent a gray coating from forming on the surface.
- Stainless steel can withstand rough treatment but avoid sharp objects and never use scouring powder or steel wool to clean the surface. This will lead to scratches and corrosion.
- Avoid chlorine solutions, silver polish and other similar detergents to come in contact with the product.
- Food products containing acids or other similar substances must be wiped of quickly (eg. juices, salt, mustard, mayonnaise).

Discoloration: Should stains remain, despite regular cleaning. It may be due to dirty water or residues from liquids used when cooking. Difficult stains can be removed by using special stainless steel polish.

German. Viele unserer Produkte werden ganz oder teilweise mit einer Schutzfolie geliefert. Diese Folie soll das Produkt beim Transport schützen. Bitte entfernen Sie diese Folie vorsichtig, bevor Sie das Produkt verwenden. Hierbei achten Sie bitte darauf, dem Produkt mindestens 24 Std. Zeit zu geben Raumtemperatur anzunehmen. Damit Ihr Wagen nach ISO 9223 in „C2“ (EN 1.4372, AISI 201, 18/0) oder „C3“ (EN 1.4301, AISI 304, 18/8) Edelstahl seine hohe Qualität behält, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung des Produktes. Wischen Sie die Böden nach Gebrauch immer mit einem milden Spülmittel und sauberem Wasser ab. Anschließend gut abtrocknen.

- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf den Böden, um zu verhindern, dass sich eine graue Beschichtung auf der Oberfläche bildet.
- Edelstahl hält rauer Behandlung stand, aber vermeiden Sie scharfe Gegenstände und verwenden Sie niemals Scheuerpulver oder Stahlwolle, um die Oberfläche zu reinigen. Dies führt zu Kratzern und Korrosion.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Edelstahls mit Chlorlösungen, Silberpolitur und ähnlichen Reinigungsmitteln.
- Lebensmittel, die Säuren oder ähnliche Stoffe enthalten, müssen schnell abgewischt werden (z. B. Säfte, Salz, Senf, Mayonnaise).

Verfärbungen: Sollten trotz regelmäßiger Reinigung Flecken zurückbleiben, kann dies an verschmutztem, sehr kalkhaltigem Wasser oder Rückständen von sonstigen Flüssigkeiten liegen, mit dem der Wagen in Berührung gekommen ist. Hartnäckige Flecken können oftmals mit einer speziellen Edelstahlpolitur oder einem Edelstahlreiniger entfernt werden.

Français. Beaucoup de nos produits sont livrés couverts, partiellement ou entièrement, d'un film plastique. Ce film sert à protéger le produit pendant son transport. Veuillez retirer ce film avant de commencer à utiliser le produit. Conformément à la norme ISO 9223 relative à l'acier inoxydable de classe « C2 » (EN 1.4372, AISI 201, 18/0) ou « C3 » (EN 1.4301, AISI 304, 18/8) et dans le but de conserver sa qualité, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le produit. Essuyez toujours les étagères après utilisation avec un détergent et de l'eau propre. Rincez abondamment à l'eau et séchez.

- Ne laissez pas d'eau ou tout autre fluide sur les étagères, et ce afin d'éviter la formation d'un revêtement gris à la surface.
- L'acier inoxydable peut résister à un traitement intense, mais évitez les objets pointus et n'utilisez jamais de poudre à récurer ni de laine d'acier pour nettoyer la surface. Cela entraînerait des rayures et de la corrosion.
- Évitez que les solutions au chlore, les pierres d'argent et autres détergents similaires n'entrent en contact avec le produit.
- Les produits alimentaires contenant des acides et autres substances similaires doivent être essuyés rapidement (ex. jus, sel, moutarde, mayonnaise).

Décoloration: Des tâches peuvent résister, malgré un nettoyage régulier. Elles peuvent être dues à des résidus d'eau sale ou de liquides utilisés en cuisine. Les tâches difficiles peuvent être nettoyées en utilisant un polish spécial pour acier inoxydable.